
Cómo sintonizar de forma automática tu TV SONY



El procedimiento que se muestra a continuación corresponde a todos los televisores Sony; sin embargo, pueden existir pequeñas diferencias entre el diseño del mando a distancia y la estructura del menú en modelos particulares.

En caso de tener algún problema, consulta el Manual de instrucciones de la página de Asistencia de Sony o el i-Manual del televisor.

1. En el mando a distancia, presiona [HOME] (inicio), [MENU] (menú) o [i+].



- 2. Con los botones \(\daggerightarrow /\daggerightarrow /\daggerig
- 3. Usa los botones ←/→/↑/♣ para seleccionar "Digital set-up" (configuración digital). Confirma presionando (+) o [OK].
- 4. Usa los botones ←/→/♠/♣ para seleccionar "**Digital Tunning**" (sintonización digital). Confirma presionando ← o [OK]. NOTA: En algunos modelos puede ser necesario resaltar ♣ primero.
- 5. Usa los botones 🖛 🖈 👫 para seleccionar "Digital Auto Tunning" (sintonización digital automática). Confirma presionando (+) o [OK].
- 6. Cuando te pregunte "¿Desea iniciar la sintonización automática?", confirma presionando (+) or [OK].

 NOTA: En algunos modelos, antes de presionar (+) o [OK], es posible que debas seleccionar [YES] (sí) o [OK].
- 7. Utiliza los botones 🎁 🖟 para seleccionar [Antenna] (antena), [Cable] (cable) o [Scan Type] (análisis), dependiendo de lo que sea necesario. Confirma presionando (+) o [OK].

NOTA: No todas las opciones estarán disponibles para cada modelo.

8. El televisor iniciará la sintonización. Aparecerá un mensaje de confirmación cuando finalice.